



CRC HS1

Telecomando sostitutivo Hisense

Semplice ed immediato: basta inserire le batterie ed è pronto all'uso. E' in grado di sostituire il telecomando originale delle TV di marca Hisense. Dispone di tutti i tasti utili alle funzioni abilitate sulla vostra televisione inclusi i tasti per le nuove funzioni smart quali Netflix e Youtube. I tasti sono gommati e gradevoli al tatto. La scocca del telecomando è di tipo antiurto e sagomata per il massimo dell'ergonomia durante l'impugnatura. E' alimentato da 2 batterie di tipo "AAA" (non incluse).

Compatibilità TV	LG
Tipo di trasmissione	Infrarossi
Tasti retroilluminati	No
Tastiera estesa	No
Tasto Netflix	Si
Tasto Youtube	No
Tasto Prime Video	Si
Colore	Nero
Peso (Kg)	0,74
Dimensioni Prodotto	45 x 200 x 20 mm
Alimentazione	Solo a batterie



Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439430016